


ENDO BASKET

Extrator de Cálculos



Manual do Usuário
Endobasket
• Rev.04

E-MED Produtos Médico-Hospitalares Ltda.
Rua Santa Bárbara, 48 - Pavimento Térreo
Pq. Ind. San José II - Tijuco Preto
Vargem Gr. Paulista - SP
Telefone: +55 11 5686 5851
Email: contato@e-med.net.br



REGISTRO ANVISA Nº 80475510028
RESP. TÉCNICO: Diego Leme Oliveira
CREA/SP 5069408203

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO DISPOSITIVO MÉDICO	4
2.1. <i>Descrição</i>	4
2.2. <i>Uso pretendido</i>	4
2.3. <i>Contraindicações</i>	4
2.4. <i>Classificação RDC nº185/2001</i>	4
2.5. <i>Materiais construtivos</i>	4
2.6. <i>Esterilização</i>	5
2.7. <i>Normas aplicáveis</i>	5
3. MODELOS E CÓDIGOS DE REFERÊNCIA	5
3.1. <i>Tipos de cestas</i>	5
3.2. <i>Endobasket com manopla D</i>	5
3.3. <i>Endobasket com manopla F</i>	11
3.4. <i>Endobasket com manopla I</i>	17
3.5. <i>Endobasket com manopla P</i>	23
3.6. <i>Endobasket com manopla T</i>	28
3.7. <i>Endobasket com manopla S</i>	34
4. SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS	40
5. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	41
6. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	41
7. EMBALAGEM	42
8. TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E RECEBIMENTO	42
8.1. <i>Transporte</i>	42
8.2. <i>Armazenamento</i>	43
8.3. <i>Recebimento</i>	43
9. VERIFICAÇÕES SISTEMÁTICAS	43
9.1. <i>Verificação da data de validade</i>	43
9.2. <i>Verificação da integridade da embalagem</i>	43
10. DESCARTE	43

11. GARANTIA.....	43
12. CERTIFICADO DE GARANTIA.....	44

1. INTRODUÇÃO



AS INSTRUÇÕES TRANSCRITAS EM SEQUÊNCIA SÃO PARTE INTEGRANTE DO DISPOSITIVO MÉDICO QUE VOCÊ ADQUIRIU.

Elas descrevem as características do dispositivo e suas condições de uso e devem ser lidas com atenção antes de utilizar o dispositivo.

Todas as instruções e avisos de segurança devem ser observados minuciosamente. Certifique-se que sejam transmitidos sempre que o dispositivo for utilizado por um novo operador. Nenhuma parte deste documento pode ser fotocopiada, reproduzida ou traduzida sem o acordo por escrito da E-MED.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO DISPOSITIVO MÉDICO

2.1. DESCRIÇÃO

O endobasket foi desenvolvido e produzido na forma de camisa retilínea que possui em seu interior multifilamentos metálicos que, quando empurrados para o exterior da camisa, expandem-se formando uma cesta na qual será introduzido o fragmento encontrado na via urinária. Os modelos apresentam design ideal para cálculos que se encontram em posições difíceis. A articulação da cesta permite uma maior aproximação aos cálculos.

A cesta é formada por um conjunto de 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 arames (fios de nitinol) em formato de círculo, sem pontas, hélice ou também com os fios dispostos de maneira triangular fornecendo total segurança e auxílio na captura do cálculo.

O uso combinado com diferentes tipos de manoplas de operação configura torque estável, que permite o giro de 360° dentro do ureter para capturar o cálculo com baixo risco de trauma.

2.2. USO PRETENDIDO

O endobasket é indicado para a manipulação e extração de fragmentos de cálculos urinários ou para a extração de corpos estranhos das vias urinárias.

2.3. CONTRAINDICAÇÕES

O uso do endobasket é contraindicado em casos onde não pode ser utilizado como procedimento proposto de retirada de cálculo.

Não utilize o endobasket caso o cálculo seja muito grande para ser acomodado dentro da cesta ou removido endoscopicamente. Não utilize o endobasket extrator como litotritor.

2.4. CLASSIFICAÇÃO RDC Nº185/2001

Dispositivo médico de Classe II.

2.5. MATERIAIS CONSTRUTIVOS

- Endobasket: núcleo de nitinol.
- Camisa: poliamida.
- Manoplas de operação: ABS (Acrilonitrila-Butadieno-Estireno).

2.6. ESTERILIZAÇÃO





EtO – Óxido de etileno.

2.7. NORMAS APLICÁVEIS


- RDC nº185/2001.
- ASTM F2063 – 12.
- ASTM F2082 – 06.
- ASTM F2516 – 07.


3. MODELOS E CÓDIGOS DE REFERÊNCIA


3.1. TIPOS DE CESTAS


Tipo de ponta	Formato da cesta
Straight	
Helical	
Tipless helical	
Tipless	


3.2. ENDOBASKET COM MANOPLA D


ENDOBASKET COM MANOPLA D				
				
Modelos	Dimensões	Nº fios da cesta	Tipo de cesta	Manopla
SE-12-70-3-N-D	1.2 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	D
SE-13-70-3-N-D	1.3 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	D
SE-19-70-3-N-D	1.9 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	D
SE-22-70-3-N-D	2.2 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	D

ENDOBASKET COM MANOPLA D				
				
Modelos	Dimensões	Nº fios da cesta	Tipo de cesta	Manopla
SE-25-70-3-N-D	2.5 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	D
SE-30-70-3-N-D	3.0 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	D
SE-40-70-3-N-D	4.0 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	D
SE-50-70-3-N-D	5.0 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	D
SE-12-70-4-N-D	1.2 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	D
SE-13-70-4-N-D	1.3 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	D
SE-19-70-4-N-D	1.9 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	D
SE-22-70-4-N-D	2.2 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	D
SE-25-70-4-N-D	2.5 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	D
SE-30-70-4-N-D	3.0 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	D
SE-40-70-4-N-D	4.0 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	D
SE-50-70-4-N-D	5.0 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	D
SE-12-70-5-N-D	1.2 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	D
SE-13-70-5-N-D	1.3 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	D
SE-19-70-5-N-D	1.9 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	D
SE-22-70-5-N-D	2.2 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	D
SE-25-70-5-N-D	2.5 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	D
SE-30-70-5-N-D	3.0 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	D
SE-40-70-5-N-D	4.0 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	D
SE-50-70-5-N-D	5.0 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	D
SE-12-70-6-N-D	1.2 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	D
SE-13-70-6-N-D	1.3 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	D
SE-19-70-6-N-D	1.9 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	D
SE-22-70-6-N-D	2.2 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	D
SE-25-70-6-N-D	2.5 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	D
SE-30-70-6-N-D	3.0 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	D
SE-40-70-6-N-D	4.0 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	D
SE-50-70-6-N-D	5.0 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	D
SE-12-70-7-N-D	1.2 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	D
SE-13-70-7-N-D	1.3 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	D
SE-19-70-7-N-D	1.9 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	D
SE-22-70-7-N-D	2.2 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	D
SE-25-70-7-N-D	2.5 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	D
SE-30-70-7-N-D	3.0 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	D
SE-40-70-7-N-D	4.0 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	D

ENDOBASKET COM MANOPLA D				
				
Modelos	Dimensões	Nº fios da cesta	Tipo de cesta	Manopla
SE-50-70-7-N-D	5.0 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	D
SE-12-70-8-N-D	1.2 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	D
SE-13-70-8-N-D	1.3 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	D
SE-19-70-8-N-D	1.9 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	D
SE-22-70-8-N-D	2.2 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	D
SE-25-70-8-N-D	2.5 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	D
SE-30-70-8-N-D	3.0 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	D
SE-40-70-8-N-D	4.0 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	D
SE-50-70-8-N-D	5.0 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	D
SE-12-90-3-N-D	1.2 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	D
SE-13-90-3-N-D	1.3 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	D
SE-19-90-3-N-D	1.9 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	D
SE-22-90-3-N-D	2.2 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	D
SE-25-90-3-N-D	2.5 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	D
SE-30-90-3-N-D	3.0 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	D
SE-40-90-3-N-D	4.0 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	D
SE-50-90-3-N-D	5.0 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	D
SE-12-90-4-N-D	1.2 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	D
SE-13-90-4-N-D	1.3 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	D
SE-19-90-4-N-D	1.9 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	D
SE-22-90-4-N-D	2.2 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	D
SE-25-90-4-N-D	2.5 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	D
SE-30-90-4-N-D	3.0 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	D
SE-40-90-4-N-D	4.0 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	D
SE-50-90-4-N-D	5.0 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	D
SE-12-90-5-N-D	1.2 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	D
SE-13-90-5-N-D	1.3 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	D
SE-19-90-5-N-D	1.9 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	D
SE-22-90-5-N-D	2.2 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	D
SE-25-90-5-N-D	2.5 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	D
SE-30-90-5-N-D	3.0 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	D
SE-40-90-5-N-D	4.0 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	D
SE-50-90-5-N-D	5.0 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	D
SE-12-90-6-N-D	1.2 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	D
SE-13-90-6-N-D	1.3 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	D


ENDOBASKET COM MANOPLA D				
				
Modelos	Dimensões	Nº fios da cesta	Tipo de cesta	Manopla
SE-19-90-6-N-D	1.9 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	D
SE-22-90-6-N-D	2.2 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	D
SE-25-90-6-N-D	2.5 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	D
SE-30-90-6-N-D	3.0 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	D
SE-40-90-6-N-D	4.0 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	D
SE-50-90-6-N-D	5.0 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	D
SE-19-90-7-N-D	1.9 FR X 90 CM	7 FIOS	Helical	D
SE-22-90-7-N-D	2.2 FR X 90 CM	7 FIOS	Helical	D
SE-25-90-7-N-D	2.5 FR X 90 CM	7 FIOS	Helical	D
SE-30-90-7-N-D	3.0 FR X 90 CM	7 FIOS	Helical	D
SE-40-90-7-N-D	4.0 FR X 90 CM	7 FIOS	Helical	D
SE-50-90-7-N-D	5.0 FR X 90 CM	7 FIOS	Helical	D
SE-12-90-8-N-D	1.2 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	D
SE-13-90-8-N-D	1.3 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	D
SE-19-90-8-N-D	1.9 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	D
SE-22-90-8-N-D	2.2 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	D
SE-25-90-8-N-D	2.5 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	D
SE-30-90-8-N-D	3.0 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	D
SE-40-90-8-N-D	4.0 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	D
SE-50-90-8-N-D	5.0 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	D
SE-12-120-3-N-D	1.2 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	D
SE-13-120-3-N-D	1.3 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	D
SE-19-120-3-N-D	1.9 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	D
SE-22-120-3-N-D	2.2 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	D
SE-25-120-3-N-D	2.5 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	D
SE-30-120-3-N-D	3.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	D
SE-40-120-3-N-D	4.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	D
SE-50-120-3-N-D	5.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	D
SE-13-120-3-ZT-D	1.3 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	D
SE-18-120-3-ZT-D	1.8 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	D
SE-19-120-3-ZT-D	1.9 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	D
SE-20-120-3-ZT-D	2.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	D
SE-21-120-3-ZT-D	2.1 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	D
SE-22-120-3-ZT-D	2.2 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	D
SE-23-120-3-ZT-D	2.3 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	D

ENDOBASKET COM MANOPLA D				
				
Modelos	Dimensões	Nº fios da cesta	Tipo de cesta	Manopla
SE-24-120-3-ZT-D	2.4 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	D
SE-30-120-3-ZT-D	3.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	D
SE-12-120-4-N-D	1.2 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	D
SE-13-120-4-N-D	1.3 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	D
SE-19-120-4-N-D	1.9 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	D
SE-22-120-4-N-D	2.2 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	D
SE-25-120-4-N-D	2.5 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	D
SE-30-120-4-N-D	3.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	D
SE-40-120-4-N-D	4.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	D
SE-50-120-4-N-D	5.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	D
SE-13-120-4-ZT-D	1.3 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	D
SE-18-120-4-ZT-D	1.8 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	D
SE-19-120-4-ZT-D	1.9 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	D
SE-20-120-4-ZT-D	2.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	D
SE-21-120-4-ZT-D	2.1 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	D
SE-22-120-4-ZT-D	2.2 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	D
SE-23-120-4-ZT-D	2.3 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	D
SE-24-120-4-ZT-D	2.4 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	D
SE-30-120-4-ZT-D	3.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	D
SE-12-120-5-N-D	1.2 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	D
SE-13-120-5-N-D	1.3 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	D
SE-19-120-5-N-D	1.9 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	D
SE-22-120-5-N-D	2.2 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	D
SE-25-120-5-N-D	2.5 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	D
SE-30-120-5-N-D	3.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	D
SE-40-120-5-N-D	4.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	D
SE-50-120-5-N-D	5.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	D
SE-13-120-5-ZT-D	1.3 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	D
SE-18-120-5-ZT-D	1.8 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	D
SE-19-120-5-ZT-D	1.9 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	D
SE-20-120-5-ZT-D	2.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	D
SE-21-120-5-ZT-D	2.1 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	D
SE-22-120-5-ZT-D	2.2 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	D
SE-23-120-5-ZT-D	2.3 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	D
SE-24-120-5-ZT-D	2.4 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	D

ENDOBASKET COM MANOPLA D				
				
Modelos	Dimensões	Nº fios da cesta	Tipo de cesta	Manopla
SE-30-120-5-ZT-D	3.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	D
SE-12-120-6-N-D	1.2 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	D
SE-13-120-6-N-D	1.3 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	D
SE-19-120-6-N-D	1.9 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	D
SE-22-120-6-N-D	2.2 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	D
SE-25-120-6-N-D	2.5 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	D
SE-30-120-6-N-D	3.0 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	D
SE-40-120-6-N-D	4.0 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	D
SE-50-120-6-N-D	5.0 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	D
SE-13-120-6-ZT-D	1.3 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	D
SE-18-120-6-ZT-D	1.8 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	D
SE-19-120-6-ZT-D	1.9 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	D
SE-20-120-6-ZT-D	2.0 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	D
SE-21-120-6-ZT-D	2.1 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	D
SE-22-120-6-ZT-D	2.2 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	D
SE-23-120-6-ZT-D	2.3 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	D
SE-24-120-6-ZT-D	2.4 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	D
SE-30-120-6-ZT-D	3.0 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	D
SE-12-120-7-N-D	1.2 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	D
SE-13-120-7-N-D	1.3 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	D
SE-19-120-7-N-D	1.9 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	D
SE-22-120-7-N-D	2.2 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	D
SE-25-120-7-N-D	2.5 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	D
SE-30-120-7-N-D	3.0 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	D
SE-40-120-7-N-D	4.0 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	D
SE-50-120-7-N-D	5.0 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	D
SE-13-120-7-ZT-D	1.3 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	D
SE-18-120-7-ZT-D	1.8 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	D
SE-19-120-7-ZT-D	1.9 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	D
SE-20-120-7-ZT-D	2.0 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	D
SE-21-120-7-ZT-D	2.1 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	D
SE-22-120-7-ZT-D	2.2 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	D
SE-23-120-7-ZT-D	2.3 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	D
SE-24-120-7-ZT-D	2.4 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	D
SE-30-120-7-ZT-D	3.0 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	D


ENDOBASKET COM MANOPLA D				
				
Modelos	Dimensões	Nº fios da cesta	Tipo de cesta	Manopla
SE-12-120-8-N-D	1.2 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	D
SE-13-120-8-N-D	1.3 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	D
SE-19-120-8-N-D	1.9 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	D
SE-22-120-8-N-D	2.2 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	D
SE-25-120-8-N-D	2.5 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	D
SE-30-120-8-N-D	3.0 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	D
SE-40-120-8-N-D	4.0 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	D
SE-50-120-8-N-D	5.0 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	D
SE-13-120-8-ZT-D	1.3 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	D
SE-18-120-8-ZT-D	1.8 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	D
SE-19-120-8-ZT-D	1.9 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	D
SE-20-120-8-ZT-D	2.0 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	D
SE-21-120-8-ZT-D	2.1 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	D
SE-22-120-8-ZT-D	2.2 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	D
SE-23-120-8-ZT-D	2.3 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	D
SE-24-120-8-ZT-D	2.4 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	D
SE-30-120-8-ZT-D	3.0 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	D


3.3. ENDOBASKET COM MANOPLA F


ENDOBASKET COM MANOPLA F				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de Cesta	Manopla
SE-12-70-3-N-F	1.2 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	F
SE-13-70-3-N-F	1.3 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	F
SE-19-70-3-N-F	1.9 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	F
SE-22-70-3-N-F	2.2 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	F
SE-25-70-3-N-F	2.5 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	F
SE-30-70-3-N-F	3.0 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	F
SE-40-70-3-N-F	4.0 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	F
SE-50-70-3-N-F	5.0 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	F
SE-12-70-4-N-F	1.2 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	F
SE-13-70-4-N-F	1.3 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	F
SE-19-70-4-N-F	1.9 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	F
SE-22-70-4-N-F	2.2 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	F


ENDOBASKET COM MANOPLA F				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de Cesta	Manopla
SE-25-70-4-N-F	2.5 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	F
SE-30-70-4-N-F	3.0 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	F
SE-40-70-4-N-F	4.0 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	F
SE-50-70-4-N-F	5.0 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	F
SE-12-70-5-N-F	1.2 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	F
SE-13-70-5-N-F	1.3 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	F
SE-19-70-5-N-F	1.9 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	F
SE-22-70-5-N-F	2.2 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	F
SE-25-70-5-N-F	2.5 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	F
SE-30-70-5-N-F	3.0 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	F
SE-40-70-5-N-F	4.0 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	F
SE-50-70-5-N-F	5.0 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	F
SE-12-70-6-N-F	1.2 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	F
SE-13-70-6-N-F	1.3 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	F
SE-19-70-6-N-F	1.9 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	F
SE-22-70-6-N-F	2.2 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	F
SE-25-70-6-N-F	2.5 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	F
SE-30-70-6-N-F	3.0 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	F
SE-40-70-6-N-F	4.0 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	F
SE-50-70-6-N-F	5.0 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	F
SE-12-70-7-N-F	1.2 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	F
SE-13-70-7-N-F	1.3 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	F
SE-19-70-7-N-F	1.9 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	F
SE-22-70-7-N-F	2.2 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	F
SE-25-70-7-N-F	2.5 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	F
SE-30-70-7-N-F	3.0 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	F
SE-40-70-7-N-F	4.0 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	F
SE-50-70-7-N-F	5.0 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	F
SE-12-70-8-N-F	1.2 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	F
SE-13-70-8-N-F	1.3 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	F
SE-19-70-8-N-F	1.9 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	F
SE-22-70-8-N-F	2.2 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	F
SE-25-70-8-N-F	2.5 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	F
SE-30-70-8-N-F	3.0 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	F
SE-40-70-8-N-F	4.0 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	F
SE-50-70-8-N-F	5.0 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	F

ENDOBASKET COM MANOPLA F				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de Cesta	Manopla
SE-12-90-3-N-F	1.2 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	F
SE-13-90-3-N-F	1.3 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	F
SE-19-90-3-N-F	1.9 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	F
SE-22-90-3-N-F	2.2 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	F
SE-25-90-3-N-F	2.5 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	F
SE-30-90-3-N-F	3.0 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	F
SE-40-90-3-N-F	4.0 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	F
SE-50-90-3-N-F	5.0 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	F
SE-12-90-4-N-F	1.2 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	F
SE-13-90-4-N-F	1.3 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	F
SE-19-90-4-N-F	1.9 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	F
SE-22-90-4-N-F	2.2 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	F
SE-25-90-4-N-F	2.5 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	F
SE-30-90-4-N-F	3.0 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	F
SE-40-90-4-N-F	4.0 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	F
SE-50-90-4-N-F	5.0 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	F
SE-12-90-5-N-F	1.2 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	F
SE-13-90-5-N-F	1.3 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	F
SE-19-90-5-N-F	1.9 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	F
SE-22-90-5-N-F	2.2 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	F
SE-25-90-5-N-F	2.5 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	F
SE-30-90-5-N-F	3.0 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	F
SE-40-90-5-N-F	4.0 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	F
SE-50-90-5-N-F	5.0 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	F
SE-12-90-6-N-F	1.2 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	F
SE-13-90-6-N-F	1.3 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	F
SE-19-90-6-N-F	1.9 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	F
SE-22-90-6-N-F	2.2 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	F
SE-25-90-6-N-F	2.5 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	F
SE-30-90-6-N-F	3.0 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	F
SE-40-90-6-N-F	4.0 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	F
SE-50-90-6-N-F	5.0 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	F
SE-19-90-7-N-F	1.9 FR X 90 CM	7 FIOS	Helical	F
SE-22-90-7-N-F	2.2 FR X 90 CM	7 FIOS	Helical	F
SE-25-90-7-N-F	2.5 FR X 90 CM	7 FIOS	Helical	F
SE-30-90-7-N-F	3.0 FR X 90 CM	7 FIOS	Helical	F


ENDOBASKET COM MANOPLA F				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de Cesta	Manopla
SE-40-90-7-N-F	4.0 FR X 90 CM	7 FIOS	Helical	F
SE-50-90-7-N-F	5.0 FR X 90 CM	7 FIOS	Helical	F
SE-12-90-8-N-F	1.2 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	F
SE-13-90-8-N-F	1.3 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	F
SE-19-90-8-N-F	1.9 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	F
SE-22-90-8-N-F	2.2 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	F
SE-25-90-8-N-F	2.5 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	F
SE-30-90-8-N-F	3.0 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	F
SE-40-90-8-N-F	4.0 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	F
SE-50-90-8-N-F	5.0 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	F
SE-12-120-3-N-F	1.2 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	F
SE-13-120-3-N-F	1.3 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	F
SE-19-120-3-N-F	1.9 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	F
SE-22-120-3-N-F	2.2 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	F
SE-25-120-3-N-F	2.5 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	F
SE-30-120-3-N-F	3.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	F
SE-40-120-3-N-F	4.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	F
SE-50-120-3-N-F	5.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	F
SE-13-120-3-ZT-F	1.3 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	F
SE-18-120-3-ZT-F	1.8 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	F
SE-19-120-3-ZT-F	1.9 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	F
SE-20-120-3-ZT-F	2.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	F
SE-21-120-3-ZT-F	2.1 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	F
SE-22-120-3-ZT-F	2.2 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	F
SE-23-120-3-ZT-F	2.3 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	F
SE-24-120-3-ZT-F	2.4 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	F
SE-30-120-3-ZT-F	3.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	F
SE-12-120-4-N-F	1.2 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	F
SE-13-120-4-N-F	1.3 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	F
SE-19-120-4-N-F	1.9 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	F
SE-22-120-4-N-F	2.2 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	F
SE-25-120-4-N-F	2.5 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	F
SE-30-120-4-N-F	3.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	F
SE-40-120-4-N-F	4.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	F
SE-50-120-4-N-F	5.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	F
SE-13-120-4-ZT-F	1.3 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	F


ENDOBASKET COM MANOPLA F				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de Cesta	Manopla
SE-18-120-4-ZT-F	1.8 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	F
SE-19-120-4-ZT-F	1.9 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	F
SE-20-120-4-ZT-F	2.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	F
SE-21-120-4-ZT-F	2.1 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	F
SE-22-120-4-ZT-F	2.2 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	F
SE-23-120-4-ZT-F	2.3 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	F
SE-24-120-4-ZT-F	2.4 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	F
SE-30-120-4-ZT-F	3.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	F
SE-12-120-5-N-F	1.2 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	F
SE-13-120-5-N-F	1.3 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	F
SE-19-120-5-N-F	1.9 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	F
SE-22-120-5-N-F	2.2 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	F
SE-25-120-5-N-F	2.5 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	F
SE-30-120-5-N-F	3.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	F
SE-40-120-5-N-F	4.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	F
SE-50-120-5-N-F	5.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	F
SE-13-120-5-ZT-F	1.3 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	F
SE-18-120-5-ZT-F	1.8 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	F
SE-19-120-5-ZT-F	1.9 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	F
SE-20-120-5-ZT-F	2.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	F
SE-21-120-5-ZT-F	2.1 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	F
SE-22-120-5-ZT-F	2.2 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	F
SE-23-120-5-ZT-F	2.3 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	F
SE-24-120-5-ZT-F	2.4 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	F
SE-30-120-5-ZT-F	3.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	F
SE-12-120-6-N-F	1.2 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	F
SE-13-120-6-N-F	1.3 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	F
SE-19-120-6-N-F	1.9 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	F
SE-22-120-6-N-F	2.2 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	F
SE-25-120-6-N-F	2.5 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	F
SE-30-120-6-N-F	3.0 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	F
SE-40-120-6-N-F	4.0 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	F
SE-50-120-6-N-F	5.0 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	F
SE-13-120-6-ZT-F	1.3 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	F
SE-18-120-6-ZT-F	1.8 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	F
SE-19-120-6-ZT-F	1.9 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	F


ENDOBASKET COM MANOPLA F				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de Cesta	Manopla
SE-20-120-6-ZT-F	2.0 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	F
SE-21-120-6-ZT-F	2.1 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	F
SE-22-120-6-ZT-F	2.2 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	F
SE-23-120-6-ZT-F	2.3 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	F
SE-24-120-6-ZT-F	2.4 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	F
SE-30-120-6-ZT-F	3.0 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	F
SE-12-120-7-N-F	1.2 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	F
SE-13-120-7-N-F	1.3 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	F
SE-19-120-7-N-F	1.9 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	F
SE-22-120-7-N-F	2.2 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	F
SE-25-120-7-N-F	2.5 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	F
SE-30-120-7-N-F	3.0 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	F
SE-40-120-7-N-F	4.0 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	F
SE-50-120-7-N-F	5.0 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	F
SE-13-120-7-ZT-F	1.3 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	F
SE-18-120-7-ZT-F	1.8 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	F
SE-19-120-7-ZT-F	1.9 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	F
SE-20-120-7-ZT-F	2.0 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	F
SE-21-120-7-ZT-F	2.1 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	F
SE-22-120-7-ZT-F	2.2 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	F
SE-23-120-7-ZT-F	2.3 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	F
SE-24-120-7-ZT-F	2.4 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	F
SE-30-120-7-ZT-F	3.0 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	F
SE-12-120-8-N-F	1.2 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	F
SE-13-120-8-N-F	1.3 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	F
SE-19-120-8-N-F	1.9 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	F
SE-22-120-8-N-F	2.2 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	F
SE-25-120-8-N-F	2.5 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	F
SE-30-120-8-N-F	3.0 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	F
SE-40-120-8-N-F	4.0 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	F
SE-50-120-8-N-F	5.0 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	F
SE-13-120-8-ZT-F	1.3 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	F
SE-18-120-8-ZT-F	1.8 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	F
SE-19-120-8-ZT-F	1.9 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	F
SE-20-120-8-ZT-F	2.0 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	F
SE-21-120-8-ZT-F	2.1 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	F


ENDOBASKET COM MANOPLA F				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de Cesta	Manopla
SE-22-120-8-ZT-F	2.2 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	F
SE-23-120-8-ZT-F	2.3 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	F
SE-24-120-8-ZT-F	2.4 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	F
SE-30-120-8-ZT-F	3.0 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	F


3.4. ENDOBASKET COM MANOPLA I


ENDOBASKET COM MANOPLA I				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de Cesta	Manopla
SE-12-70-3-N-I	1.2 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	I
SE-13-70-3-N-I	1.3 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	I
SE-19-70-3-N-I	1.9 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	I
SE-22-70-3-N-I	2.2 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	I
SE-25-70-3-N-I	2.5 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	I
SE-30-70-3-N-I	3.0 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	I
SE-40-70-3-N-I	4.0 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	I
SE-50-70-3-N-I	5.0 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	I
SE-12-70-4-N-I	1.2 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	I
SE-13-70-4-N-I	1.3 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	I
SE-19-70-4-N-I	1.9 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	I
SE-22-70-4-N-I	2.2 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	I
SE-25-70-4-N-I	2.5 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	I
SE-30-70-4-N-I	3.0 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	I
SE-40-70-4-N-I	4.0 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	I
SE-50-70-4-N-I	5.0 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	I
SE-12-70-5-N-I	1.2 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	I
SE-13-70-5-N-I	1.3 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	I
SE-19-70-5-N-I	1.9 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	I
SE-22-70-5-N-I	2.2 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	I
SE-25-70-5-N-I	2.5 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	I
SE-30-70-5-N-I	3.0 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	I
SE-40-70-5-N-I	4.0 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	I
SE-50-70-5-N-I	5.0 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	I
SE-12-70-6-N-I	1.2 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	I

ENDOBASKET COM MANOPLA I				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de Cesta	Manopla
SE-13-70-6-N-I	1.3 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	I
SE-19-70-6-N-I	1.9 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	I
SE-22-70-6-N-I	2.2 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	I
SE-25-70-6-N-I	2.5 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	I
SE-30-70-6-N-I	3.0 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	I
SE-40-70-6-N-I	4.0 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	I
SE-50-70-6-N-I	5.0 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	I
SE-12-70-7-N-I	1.2 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	I
SE-13-70-7-N-I	1.3 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	I
SE-19-70-7-N-I	1.9 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	I
SE-22-70-7-N-I	2.2 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	I
SE-25-70-7-N-I	2.5 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	I
SE-30-70-7-N-I	3.0 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	I
SE-40-70-7-N-I	4.0 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	I
SE-50-70-7-N-I	5.0 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	I
SE-12-70-8-N-I	1.2 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	I
SE-13-70-8-N-I	1.3 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	I
SE-19-70-8-N-I	1.9 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	I
SE-22-70-8-N-I	2.2 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	I
SE-25-70-8-N-I	2.5 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	I
SE-30-70-8-N-I	3.0 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	I
SE-40-70-8-N-I	4.0 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	I
SE-50-70-8-N-I	5.0 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	I
SE-12-90-3-N-I	1.2 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	I
SE-13-90-3-N-I	1.3 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	I
SE-19-90-3-N-I	1.9 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	I
SE-22-90-3-N-I	2.2 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	I
SE-25-90-3-N-I	2.5 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	I
SE-30-90-3-N-I	3.0 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	I
SE-40-90-3-N-I	4.0 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	I
SE-50-90-3-N-I	5.0 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	I
SE-12-90-4-N-I	1.2 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	I
SE-13-90-4-N-I	1.3 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	I
SE-19-90-4-N-I	1.9 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	I
SE-22-90-4-N-I	2.2 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	I

ENDOBASKET COM MANOPLA I				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de Cesta	Manopla
SE-25-90-4-N-I	2.5 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	I
SE-30-90-4-N-I	3.0 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	I
SE-40-90-4-N-I	4.0 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	I
SE-50-90-4-N-I	5.0 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	I
SE-12-90-5-N-I	1.2 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	I
SE-13-90-5-N-I	1.3 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	I
SE-19-90-5-N-I	1.9 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	I
SE-22-90-5-N-I	2.2 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	I
SE-25-90-5-N-I	2.5 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	I
SE-30-90-5-N-I	3.0 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	I
SE-40-90-5-N-I	4.0 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	I
SE-50-90-5-N-I	5.0 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	I
SE-12-90-6-N-I	1.2 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	I
SE-13-90-6-N-I	1.3 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	I
SE-19-90-6-N-I	1.9 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	I
SE-22-90-6-N-I	2.2 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	I
SE-25-90-6-N-I	2.5 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	I
SE-30-90-6-N-I	3.0 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	I
SE-40-90-6-N-I	4.0 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	I
SE-50-90-6-N-I	5.0 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	I
SE-19-90-7-N-I	1.9 FR X 90 CM	7 FIOS	Helical	I
SE-22-90-7-N-I	2.2 FR X 90 CM	7 FIOS	Helical	I
SE-25-90-7-N-I	2.5 FR X 90 CM	7 FIOS	Helical	I
SE-30-90-7-N-I	3.0 FR X 90 CM	7 FIOS	Helical	I
SE-40-90-7-N-I	4.0 FR X 90 CM	7 FIOS	Helical	I
SE-50-90-7-N-I	5.0 FR X 90 CM	7 FIOS	Helical	I
SE-12-90-8-N-I	1.2 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	I
SE-13-90-8-N-I	1.3 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	I
SE-19-90-8-N-I	1.9 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	I
SE-22-90-8-N-I	2.2 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	I
SE-25-90-8-N-I	2.5 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	I
SE-30-90-8-N-I	3.0 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	I
SE-40-90-8-N-I	4.0 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	I
SE-50-90-8-N-I	5.0 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	I
SE-12-120-3-N-I	1.2 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	I

ENDOBASKET COM MANOPLA I				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de Cesta	Manopla
SE-13-120-3-N-I	1.3 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	I
SE-19-120-3-N-I	1.9 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	I
SE-22-120-3-N-I	2.2 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	I
SE-25-120-3-N-I	2.5 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	I
SE-30-120-3-N-I	3.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	I
SE-40-120-3-N-I	4.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	I
SE-50-120-3-N-I	5.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	I
SE-13-120-3-ZT-I	1.3 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	I
SE-18-120-3-ZT-I	1.8 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	I
SE-19-120-3-ZT-I	1.9 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	I
SE-20-120-3-ZT-I	2.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	I
SE-21-120-3-ZT-I	2.1 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	I
SE-22-120-3-ZT-I	2.2 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	I
SE-23-120-3-ZT-I	2.3 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	I
SE-24-120-3-ZT-I	2.4 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	I
SE-30-120-3-ZT-I	3.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	I
SE-12-120-4-N-I	1.2 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	I
SE-13-120-4-N-I	1.3 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	I
SE-19-120-4-N-I	1.9 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	I
SE-22-120-4-N-I	2.2 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	I
SE-25-120-4-N-I	2.5 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	I
SE-30-120-4-N-I	3.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	I
SE-40-120-4-N-I	4.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	I
SE-50-120-4-N-I	5.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	I
SE-13-120-4-ZT-I	1.3 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	I
SE-18-120-4-ZT-I	1.8 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	I
SE-19-120-4-ZT-I	1.9 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	I
SE-20-120-4-ZT-I	2.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	I
SE-21-120-4-ZT-I	2.1 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	I
SE-22-120-4-ZT-I	2.2 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	I
SE-23-120-4-ZT-I	2.3 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	I
SE-24-120-4-ZT-I	2.4 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	I
SE-30-120-4-ZT-I	3.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	I
SE-12-120-5-N-I	1.2 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	I
SE-13-120-5-N-I	1.3 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	I


ENDOBASKET COM MANOPLA I				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de Cesta	Manopla
SE-19-120-5-N-I	1.9 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	I
SE-22-120-5-N-I	2.2 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	I
SE-25-120-5-N-I	2.5 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	I
SE-30-120-5-N-I	3.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	I
SE-40-120-5-N-I	4.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	I
SE-50-120-5-N-I	5.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	I
SE-13-120-5-ZT-I	1.3 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	I
SE-18-120-5-ZT-I	1.8 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	I
SE-19-120-5-ZT-I	1.9 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	I
SE-20-120-5-ZT-I	2.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	I
SE-21-120-5-ZT-I	2.1 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	I
SE-22-120-5-ZT-I	2.2 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	I
SE-23-120-5-ZT-I	2.3 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	I
SE-24-120-5-ZT-I	2.4 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	I
SE-30-120-5-ZT-I	3.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	I
SE-12-120-6-N-I	1.2 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	I
SE-13-120-6-N-I	1.3 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	I
SE-19-120-6-N-I	1.9 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	I
SE-22-120-6-N-I	2.2 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	I
SE-25-120-6-N-I	2.5 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	I
SE-30-120-6-N-I	3.0 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	I
SE-40-120-6-N-I	4.0 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	I
SE-50-120-6-N-I	5.0 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	I
SE-13-120-6-ZT-I	1.3 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	I
SE-18-120-6-ZT-I	1.8 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	I
SE-19-120-6-ZT-I	1.9 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	I
SE-20-120-6-ZT-I	2.0 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	I
SE-21-120-6-ZT-I	2.1 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	I
SE-22-120-6-ZT-I	2.2 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	I
SE-23-120-6-ZT-I	2.3 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	I
SE-24-120-6-ZT-I	2.4 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	I
SE-30-120-6-ZT-I	3.0 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	I
SE-12-120-7-N-I	1.2 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	I
SE-13-120-7-N-I	1.3 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	I
SE-19-120-7-N-I	1.9 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	I


ENDOBASKET COM MANOPLA I				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de Cesta	Manopla
SE-22-120-7-N-I	2.2 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	I
SE-25-120-7-N-I	2.5 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	I
SE-30-120-7-N-I	3.0 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	I
SE-40-120-7-N-I	4.0 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	I
SE-50-120-7-N-I	5.0 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	I
SE-13-120-7-ZT-I	1.3 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	I
SE-18-120-7-ZT-I	1.8 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	I
SE-19-120-7-ZT-I	1.9 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	I
SE-20-120-7-ZT-I	2.0 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	I
SE-21-120-7-ZT-I	2.1 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	I
SE-22-120-7-ZT-I	2.2 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	I
SE-23-120-7-ZT-I	2.3 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	I
SE-24-120-7-ZT-I	2.4 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	I
SE-30-120-7-ZT-I	3.0 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	I
SE-12-120-8-N-I	1.2 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	I
SE-13-120-8-N-I	1.3 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	I
SE-19-120-8-N-I	1.9 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	I
SE-22-120-8-N-I	2.2 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	I
SE-25-120-8-N-I	2.5 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	I
SE-30-120-8-N-I	3.0 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	I
SE-40-120-8-N-I	4.0 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	I
SE-50-120-8-N-I	5.0 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	I
SE-13-120-8-ZT-I	1.3 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	I
SE-18-120-8-ZT-I	1.8 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	I
SE-19-120-8-ZT-I	1.9 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	I
SE-20-120-8-ZT-I	2.0 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	I
SE-21-120-8-ZT-I	2.1 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	I
SE-22-120-8-ZT-I	2.2 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	I
SE-23-120-8-ZT-I	2.3 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	I
SE-24-120-8-ZT-I	2.4 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	I
SE-30-120-8-ZT-I	3.0 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	I


3.5. ENDOBASKET COM MANOPLA P


ENDOBASKET COM MANOPLA P				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de Cesta	Manopla
SE-12-70-3-N-P	1.2 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	P
SE-13-70-3-N-P	1.3 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	P
SE-19-70-3-N-P	1.9 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	P
SE-22-70-3-N-P	2.2 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	P
SE-25-70-3-N-P	2.5 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	P
SE-30-70-3-N-P	3.0 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	P
SE-40-70-3-N-P	4.0 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	P
SE-50-70-3-N-P	5.0 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	P
SE-12-70-4-N-P	1.2 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	P
SE-13-70-4-N-P	1.3 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	P
SE-19-70-4-N-P	1.9 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	P
SE-22-70-4-N-P	2.2 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	P
SE-25-70-4-N-P	2.5 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	P
SE-30-70-4-N-P	3.0 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	P
SE-40-70-4-N-P	4.0 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	P
SE-50-70-4-N-P	5.0 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	P
SE-12-70-5-N-P	1.2 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	P
SE-13-70-5-N-P	1.3 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	P
SE-19-70-5-N-P	1.9 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	P
SE-22-70-5-N-P	2.2 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	P
SE-25-70-5-N-P	2.5 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	P
SE-30-70-5-N-P	3.0 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	P
SE-40-70-5-N-P	4.0 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	P
SE-50-70-5-N-P	5.0 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	P
SE-12-70-6-N-P	1.2 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	P
SE-13-70-6-N-P	1.3 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	P
SE-19-70-6-N-P	1.9 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	P
SE-22-70-6-N-P	2.2 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	P
SE-25-70-6-N-P	2.5 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	P
SE-30-70-6-N-P	3.0 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	P
SE-40-70-6-N-P	4.0 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	P
SE-50-70-6-N-P	5.0 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	P
SE-12-70-7-N-P	1.2 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	P
SE-13-70-7-N-P	1.3 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	P
SE-19-70-7-N-P	1.9 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	P

ENDOBASKET COM MANOPLA P				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de Cesta	Manopla
SE-22-70-7-N-P	2.2 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	P
SE-25-70-7-N-P	2.5 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	P
SE-30-70-7-N-P	3.0 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	P
SE-40-70-7-N-P	4.0 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	P
SE-50-70-7-N-P	5.0 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	P
SE-12-70-8-N-P	1.2 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	P
SE-13-70-8-N-P	1.3 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	P
SE-19-70-8-N-P	1.9 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	P
SE-22-70-8-N-P	2.2 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	P
SE-25-70-8-N-P	2.5 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	P
SE-30-70-8-N-P	3.0 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	P
SE-40-70-8-N-P	4.0 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	P
SE-50-70-8-N-P	5.0 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	P
SE-12-90-3-N-P	1.2 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	P
SE-13-90-3-N-P	1.3 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	P
SE-19-90-3-N-P	1.9 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	P
SE-22-90-3-N-P	2.2 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	P
SE-25-90-3-N-P	2.5 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	P
SE-30-90-3-N-P	3.0 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	P
SE-40-90-3-N-P	4.0 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	P
SE-50-90-3-N-P	5.0 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	P
SE-12-90-4-N-P	1.2 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	P
SE-13-90-4-N-P	1.3 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	P
SE-19-90-4-N-P	1.9 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	P
SE-22-90-4-N-P	2.2 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	P
SE-25-90-4-N-P	2.5 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	P
SE-30-90-4-N-P	3.0 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	P
SE-40-90-4-N-P	4.0 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	P
SE-50-90-4-N-P	5.0 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	P
SE-12-90-5-N-P	1.2 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	P
SE-13-90-5-N-P	1.3 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	P
SE-19-90-5-N-P	1.9 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	P
SE-22-90-5-N-P	2.2 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	P
SE-25-90-5-N-P	2.5 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	P
SE-30-90-5-N-P	3.0 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	P
SE-40-90-5-N-P	4.0 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	P


ENDOBASKET COM MANOPLA P				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de Cesta	Manopla
SE-50-90-5-N-P	5.0 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	P
SE-12-90-6-N-P	1.2 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	P
SE-13-90-6-N-P	1.3 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	P
SE-19-90-6-N-P	1.9 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	P
SE-22-90-6-N-P	2.2 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	P
SE-25-90-6-N-P	2.5 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	P
SE-30-90-6-N-P	3.0 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	P
SE-40-90-6-N-P	4.0 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	P
SE-50-90-6-N-P	5.0 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	P
SE-19-90-7-N-P	1.9 FR X 90 CM	7 FIOS	Helical	P
SE-22-90-7-N-P	2.2 FR X 90 CM	7 FIOS	Helical	P
SE-25-90-7-N-P	2.5 FR X 90 CM	7 FIOS	Helical	P
SE-30-90-7-N-P	3.0 FR X 90 CM	7 FIOS	Helical	P
SE-40-90-7-N-P	4.0 FR X 90 CM	7 FIOS	Helical	P
SE-50-90-7-N-P	5.0 FR X 90 CM	7 FIOS	Helical	P
SE-12-90-8-N-P	1.2 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	P
SE-13-90-8-N-P	1.3 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	P
SE-19-90-8-N-P	1.9 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	P
SE-22-90-8-N-P	2.2 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	P
SE-25-90-8-N-P	2.5 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	P
SE-30-90-8-N-P	3.0 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	P
SE-40-90-8-N-P	4.0 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	P
SE-50-90-8-N-P	5.0 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	P
SE-12-120-3-N-P	1.2 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	P
SE-13-120-3-N-P	1.3 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	P
SE-19-120-3-N-P	1.9 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	P
SE-22-120-3-N-P	2.2 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	P
SE-25-120-3-N-P	2.5 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	P
SE-30-120-3-N-P	3.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	P
SE-40-120-3-N-P	4.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	P
SE-50-120-3-N-P	5.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	P
SE-13-120-3-ZT-P	1.3 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	P
SE-18-120-3-ZT-P	1.8 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	P
SE-19-120-3-ZT-P	1.9 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	P
SE-20-120-3-ZT-P	2.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	P
SE-21-120-3-ZT-P	2.1 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	P


ENDOBASKET COM MANOPLA P				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de Cesta	Manopla
SE-22-120-3-ZT-P	2.2 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	P
SE-23-120-3-ZT-P	2.3 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	P
SE-24-120-3-ZT-P	2.4 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	P
SE-30-120-3-ZT-P	3.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	P
SE-12-120-4-N-P	1.2 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	P
SE-13-120-4-N-P	1.3 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	P
SE-19-120-4-N-P	1.9 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	P
SE-22-120-4-N-P	2.2 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	P
SE-25-120-4-N-P	2.5 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	P
SE-30-120-4-N-P	3.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	P
SE-40-120-4-N-P	4.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	P
SE-50-120-4-N-P	5.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	P
SE-13-120-4-ZT-P	1.3 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	P
SE-18-120-4-ZT-P	1.8 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	P
SE-19-120-4-ZT-P	1.9 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	P
SE-20-120-4-ZT-P	2.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	P
SE-21-120-4-ZT-P	2.1 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	P
SE-22-120-4-ZT-P	2.2 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	P
SE-23-120-4-ZT-P	2.3 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	P
SE-24-120-4-ZT-P	2.4 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	P
SE-30-120-4-ZT-P	3.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	P
SE-12-120-5-N-P	1.2 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	P
SE-13-120-5-N-P	1.3 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	P
SE-19-120-5-N-P	1.9 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	P
SE-22-120-5-N-P	2.2 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	P
SE-25-120-5-N-P	2.5 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	P
SE-30-120-5-N-P	3.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	P
SE-40-120-5-N-P	4.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	P
SE-50-120-5-N-P	5.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	P
SE-13-120-5-ZT-P	1.3 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	P
SE-18-120-5-ZT-P	1.8 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	P
SE-19-120-5-ZT-P	1.9 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	P
SE-20-120-5-ZT-P	2.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	P
SE-21-120-5-ZT-P	2.1 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	P
SE-22-120-5-ZT-P	2.2 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	P
SE-23-120-5-ZT-P	2.3 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	P


ENDOBASKET COM MANOPLA P				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de Cesta	Manopla
SE-24-120-5-ZT-P	2.4 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	P
SE-30-120-5-ZT-P	3.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	P
SE-12-120-6-N-P	1.2 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	P
SE-13-120-6-N-P	1.3 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	P
SE-19-120-6-N-P	1.9 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	P
SE-22-120-6-N-P	2.2 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	P
SE-25-120-6-N-P	2.5 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	P
SE-30-120-6-N-P	3.0 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	P
SE-40-120-6-N-P	4.0 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	P
SE-50-120-6-N-P	5.0 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	P
SE-13-120-6-ZT-P	1.3 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	P
SE-18-120-6-ZT-P	1.8 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	P
SE-19-120-6-ZT-P	1.9 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	P
SE-20-120-6-ZT-P	2.0 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	P
SE-21-120-6-ZT-P	2.1 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	P
SE-22-120-6-ZT-P	2.2 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	P
SE-23-120-6-ZT-P	2.3 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	P
SE-24-120-6-ZT-P	2.4 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	P
SE-30-120-6-ZT-P	3.0 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	P
SE-12-120-7-N-P	1.2 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	P
SE-13-120-7-N-P	1.3 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	P
SE-19-120-7-N-P	1.9 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	P
SE-22-120-7-N-P	2.2 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	P
SE-25-120-7-N-P	2.5 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	P
SE-30-120-7-N-P	3.0 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	P
SE-40-120-7-N-P	4.0 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	P
SE-50-120-7-N-P	5.0 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	P
SE-13-120-7-ZT-P	1.3 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	P
SE-18-120-7-ZT-P	1.8 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	P
SE-19-120-7-ZT-P	1.9 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	P
SE-20-120-7-ZT-P	2.0 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	P
SE-21-120-7-ZT-P	2.1 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	P
SE-22-120-7-ZT-P	2.2 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	P
SE-23-120-7-ZT-P	2.3 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	P
SE-24-120-7-ZT-P	2.4 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	P
SE-30-120-7-ZT-P	3.0 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	P


ENDOBASKET COM MANOPLA P				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de Cesta	Manopla
SE-12-120-8-N-P	1.2 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	P
SE-13-120-8-N-P	1.3 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	P
SE-19-120-8-N-P	1.9 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	P
SE-22-120-8-N-P	2.2 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	P
SE-25-120-8-N-P	2.5 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	P
SE-30-120-8-N-P	3.0 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	P
SE-40-120-8-N-P	4.0 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	P
SE-50-120-8-N-P	5.0 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	P
SE-13-120-8-ZT-P	1.3 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	P
SE-18-120-8-ZT-P	1.8 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	P
SE-19-120-8-ZT-P	1.9 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	P
SE-20-120-8-ZT-P	2.0 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	P
SE-21-120-8-ZT-P	2.1 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	P
SE-22-120-8-ZT-P	2.2 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	P
SE-23-120-8-ZT-P	2.3 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	P
SE-24-120-8-ZT-P	2.4 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	P
SE-30-120-8-ZT-P	3.0 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	P


3.6. ENDOBASKET COM MANOPLA T


ENDOBASKET COM MANOPLA T				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de Cesta	Manopla
SE-12-70-3-N-T	1.2 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	T
SE-13-70-3-N-T	1.3 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	T
SE-19-70-3-N-T	1.9 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	T
SE-22-70-3-N-T	2.2 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	T
SE-25-70-3-N-T	2.5 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	T
SE-30-70-3-N-T	3.0 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	T
SE-40-70-3-N-T	4.0 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	T
SE-50-70-3-N-T	5.0 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	T
SE-12-70-4-N-T	1.2 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	T
SE-13-70-4-N-T	1.3 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	T
SE-19-70-4-N-T	1.9 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	T
SE-22-70-4-N-T	2.2 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	T
SE-25-70-4-N-T	2.5 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	T


ENDOBASKET COM MANOPLA T				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de Cesta	Manopla
SE-30-70-4-N-T	3.0 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	T
SE-40-70-4-N-T	4.0 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	T
SE-50-70-4-N-T	5.0 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	T
SE-12-70-5-N-T	1.2 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	T
SE-13-70-5-N-T	1.3 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	T
SE-19-70-5-N-T	1.9 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	T
SE-22-70-5-N-T	2.2 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	T
SE-25-70-5-N-T	2.5 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	T
SE-30-70-5-N-T	3.0 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	T
SE-40-70-5-N-T	4.0 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	T
SE-50-70-5-N-T	5.0 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	T
SE-12-70-6-N-T	1.2 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	T
SE-13-70-6-N-T	1.3 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	T
SE-19-70-6-N-T	1.9 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	T
SE-22-70-6-N-T	2.2 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	T
SE-25-70-6-N-T	2.5 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	T
SE-30-70-6-N-T	3.0 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	T
SE-40-70-6-N-T	4.0 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	T
SE-50-70-6-N-T	5.0 FR X 70 CM	6 FIOS	Helical	T
SE-12-70-7-N-T	1.2 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	T
SE-13-70-7-N-T	1.3 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	T
SE-19-70-7-N-T	1.9 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	T
SE-22-70-7-N-T	2.2 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	T
SE-25-70-7-N-T	2.5 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	T
SE-30-70-7-N-T	3.0 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	T
SE-40-70-7-N-T	4.0 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	T
SE-50-70-7-N-T	5.0 FR X 70 CM	7 FIOS	Helical	T
SE-12-70-8-N-T	1.2 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	T
SE-13-70-8-N-T	1.3 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	T
SE-19-70-8-N-T	1.9 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	T
SE-22-70-8-N-T	2.2 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	T
SE-25-70-8-N-T	2.5 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	T
SE-30-70-8-N-T	3.0 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	T
SE-40-70-8-N-T	4.0 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	T
SE-50-70-8-N-T	5.0 FR X 70 CM	8 FIOS	Helical	T
SE-12-90-3-N-T	1.2 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	T

ENDOBASKET COM MANOPLA T				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de Cesta	Manopla
SE-13-90-3-N-T	1.3 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	T
SE-19-90-3-N-T	1.9 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	T
SE-22-90-3-N-T	2.2 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	T
SE-25-90-3-N-T	2.5 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	T
SE-30-90-3-N-T	3.0 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	T
SE-40-90-3-N-T	4.0 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	T
SE-50-90-3-N-T	5.0 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	T
SE-12-90-4-N-T	1.2 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	T
SE-13-90-4-N-T	1.3 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	T
SE-19-90-4-N-T	1.9 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	T
SE-22-90-4-N-T	2.2 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	T
SE-25-90-4-N-T	2.5 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	T
SE-30-90-4-N-T	3.0 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	T
SE-40-90-4-N-T	4.0 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	T
SE-50-90-4-N-T	5.0 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	T
SE-12-90-5-N-T	1.2 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	T
SE-13-90-5-N-T	1.3 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	T
SE-19-90-5-N-T	1.9 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	T
SE-22-90-5-N-T	2.2 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	T
SE-25-90-5-N-T	2.5 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	T
SE-30-90-5-N-T	3.0 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	T
SE-40-90-5-N-T	4.0 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	T
SE-50-90-5-N-T	5.0 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	T
SE-12-90-6-N-T	1.2 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	T
SE-13-90-6-N-T	1.3 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	T
SE-19-90-6-N-T	1.9 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	T
SE-22-90-6-N-T	2.2 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	T
SE-25-90-6-N-T	2.5 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	T
SE-30-90-6-N-T	3.0 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	T
SE-40-90-6-N-T	4.0 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	T
SE-50-90-6-N-T	5.0 FR X 90 CM	6 FIOS	Helical	T
SE-19-90-7-N-T	1.9 FR X 90 CM	7 FIOS	Helical	T
SE-22-90-7-N-T	2.2 FR X 90 CM	7 FIOS	Helical	T
SE-25-90-7-N-T	2.5 FR X 90 CM	7 FIOS	Helical	T
SE-30-90-7-N-T	3.0 FR X 90 CM	7 FIOS	Helical	T
SE-40-90-7-N-T	4.0 FR X 90 CM	7 FIOS	Helical	T


ENDOBASKET COM MANOPLA T				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de Cesta	Manopla
SE-50-90-7-N-T	5.0 FR X 90 CM	7 FIOS	Helical	T
SE-12-90-8-N-T	1.2 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	T
SE-13-90-8-N-T	1.3 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	T
SE-19-90-8-N-T	1.9 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	T
SE-22-90-8-N-T	2.2 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	T
SE-25-90-8-N-T	2.5 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	T
SE-30-90-8-N-T	3.0 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	T
SE-40-90-8-N-T	4.0 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	T
SE-50-90-8-N-T	5.0 FR X 90 CM	8 FIOS	Helical	T
SE-12-120-3-N-T	1.2 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	T
SE-13-120-3-N-T	1.3 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	T
SE-19-120-3-N-T	1.9 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	T
SE-22-120-3-N-T	2.2 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	T
SE-25-120-3-N-T	2.5 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	T
SE-30-120-3-N-T	3.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	T
SE-40-120-3-N-T	4.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	T
SE-50-120-3-N-T	5.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	T
SE-13-120-3-ZT-T	1.3 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	T
SE-18-120-3-ZT-T	1.8 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	T
SE-19-120-3-ZT-T	1.9 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	T
SE-20-120-3-ZT-T	2.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	T
SE-21-120-3-ZT-T	2.1 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	T
SE-22-120-3-ZT-T	2.2 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	T
SE-23-120-3-ZT-T	2.3 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	T
SE-24-120-3-ZT-T	2.4 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	T
SE-30-120-3-ZT-T	3.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	T
SE-12-120-4-N-T	1.2 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	T
SE-13-120-4-N-T	1.3 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	T
SE-19-120-4-N-T	1.9 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	T
SE-22-120-4-N-T	2.2 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	T
SE-25-120-4-N-T	2.5 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	T
SE-30-120-4-N-T	3.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	T
SE-40-120-4-N-T	4.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	T
SE-50-120-4-N-T	5.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	T
SE-13-120-4-ZT-T	1.3 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	T
SE-18-120-4-ZT-T	1.8 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	T


ENDOBASKET COM MANOPLA T				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de Cesta	Manopla
SE-19-120-4-ZT-T	1.9 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	T
SE-20-120-4-ZT-T	2.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	T
SE-21-120-4-ZT-T	2.1 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	T
SE-22-120-4-ZT-T	2.2 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	T
SE-23-120-4-ZT-T	2.3 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	T
SE-24-120-4-ZT-T	2.4 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	T
SE-30-120-4-ZT-T	3.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	T
SE-12-120-5-N-T	1.2 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	T
SE-13-120-5-N-T	1.3 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	T
SE-19-120-5-N-T	1.9 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	T
SE-22-120-5-N-T	2.2 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	T
SE-25-120-5-N-T	2.5 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	T
SE-30-120-5-N-T	3.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	T
SE-40-120-5-N-T	4.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	T
SE-50-120-5-N-T	5.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	T
SE-13-120-5-ZT-T	1.3 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	T
SE-18-120-5-ZT-T	1.8 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	T
SE-19-120-5-ZT-T	1.9 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	T
SE-20-120-5-ZT-T	2.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	T
SE-21-120-5-ZT-T	2.1 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	T
SE-22-120-5-ZT-T	2.2 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	T
SE-23-120-5-ZT-T	2.3 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	T
SE-24-120-5-ZT-T	2.4 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	T
SE-30-120-5-ZT-T	3.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	T
SE-12-120-6-N-T	1.2 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	T
SE-13-120-6-N-T	1.3 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	T
SE-19-120-6-N-T	1.9 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	T
SE-22-120-6-N-T	2.2 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	T
SE-25-120-6-N-T	2.5 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	T
SE-30-120-6-N-T	3.0 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	T
SE-40-120-6-N-T	4.0 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	T
SE-50-120-6-N-T	5.0 FR X 120 CM	6 FIOS	Helical	T
SE-13-120-6-ZT-T	1.3 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	T
SE-18-120-6-ZT-T	1.8 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	T
SE-19-120-6-ZT-T	1.9 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	T
SE-20-120-6-ZT-T	2.0 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	T


ENDOBASKET COM MANOPLA T				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de Cesta	Manopla
SE-21-120-6-ZT-T	2.1 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	T
SE-22-120-6-ZT-T	2.2 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	T
SE-23-120-6-ZT-T	2.3 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	T
SE-24-120-6-ZT-T	2.4 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	T
SE-30-120-6-ZT-T	3.0 FR X 120 CM	6 FIOS	Tipless	T
SE-12-120-7-N-T	1.2 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	T
SE-13-120-7-N-T	1.3 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	T
SE-19-120-7-N-T	1.9 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	T
SE-22-120-7-N-T	2.2 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	T
SE-25-120-7-N-T	2.5 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	T
SE-30-120-7-N-T	3.0 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	T
SE-40-120-7-N-T	4.0 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	T
SE-50-120-7-N-T	5.0 FR X 120 CM	7 FIOS	Helical	T
SE-13-120-7-ZT-T	1.3 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	T
SE-18-120-7-ZT-T	1.8 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	T
SE-19-120-7-ZT-T	1.9 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	T
SE-20-120-7-ZT-T	2.0 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	T
SE-21-120-7-ZT-T	2.1 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	T
SE-22-120-7-ZT-T	2.2 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	T
SE-23-120-7-ZT-T	2.3 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	T
SE-24-120-7-ZT-T	2.4 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	T
SE-30-120-7-ZT-T	3.0 FR X 120 CM	7 FIOS	Tipless	T
SE-12-120-8-N-T	1.2 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	T
SE-13-120-8-N-T	1.3 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	T
SE-19-120-8-N-T	1.9 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	T
SE-22-120-8-N-T	2.2 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	T
SE-25-120-8-N-T	2.5 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	T
SE-30-120-8-N-T	3.0 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	T
SE-40-120-8-N-T	4.0 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	T
SE-50-120-8-N-T	5.0 FR X 120 CM	8 FIOS	Helical	T
SE-13-120-8-ZT-T	1.3 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	T
SE-18-120-8-ZT-T	1.8 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	T
SE-19-120-8-ZT-T	1.9 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	T
SE-20-120-8-ZT-T	2.0 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	T
SE-21-120-8-ZT-T	2.1 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	T
SE-22-120-8-ZT-T	2.2 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	T


ENDOBASKET COM MANOPLA T				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de Cesta	Manopla
SE-23-120-8-ZT-T	2.3 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	T
SE-24-120-8-ZT-T	2.4 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	T
SE-30-120-8-ZT-T	3.0 FR X 120 CM	8 FIOS	Tipless	T


3.7. ENDOBASKET COM MANOPLA S


ENDOBASKET COM MANOPLA S				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de cesta	Manopla
SE-18-70-3-N-S	1.8 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	S
SE-24-70-3-N-S	2.4 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	S
SE-30-70-3-N-S	3.0 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	S
SE-40-70-3-N-S	4.0 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	S
SE-50-70-3-N-S	5.0 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	S
SE-70-70-3-N-S	7.0 FR X 70 CM	3 FIOS	Helical	S
SE-18-90-3-N-S	1.8 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	S
SE-24-90-3-N-S	2.4 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	S
SE-30-90-3-N-S	3.0 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	S
SE-40-90-3-N-S	4.0 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	S
SE-50-90-3-N-S	5.0 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	S
SE-70-90-3-N-S	7.0 FR X 90 CM	3 FIOS	Helical	S
SE-18-120-3-N-S	1.8 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	S
SE-24-120-3-N-S	2.4 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	S
SE-30-120-3-N-S	3.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	S
SE-40-120-3-N-S	4.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	S
SE-50-120-3-N-S	5.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	S
SE-70-120-3-N-S	7.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Helical	S
SE-18-70-3-ZT-S	1.8 FR X 70 CM	3 FIOS	Tipless	S
SE-24-70-3-ZT-S	2.4 FR X 70 CM	3 FIOS	Tipless	S
SE-30-70-3-ZT-S	3.0 FR X 70 CM	3 FIOS	Tipless	S
SE-40-70-3-ZT-S	4.0 FR X 70 CM	3 FIOS	Tipless	S
SE-50-70-3-ZT-S	5.0 FR X 70 CM	3 FIOS	Tipless	S
SE-70-70-3-ZT-S	7.0 FR X 70 CM	3 FIOS	Tipless	S
SE-18-90-3-ZT-S	1.8 FR X 90 CM	3 FIOS	Tipless	S
SE-24-90-3-ZT-S	2.4 FR X 90 CM	3 FIOS	Tipless	S


ENDOBASKET COM MANOPLA S				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de cesta	Manopla
SE-30-90-3-ZT-S	3.0 FR X 90 CM	3 FIOS	Tipless	S
SE-40-90-3-ZT-S	4.0 FR X 90 CM	3 FIOS	Tipless	S
SE-50-90-3-ZT-S	5.0 FR X 90 CM	3 FIOS	Tipless	S
SE-70-90-3-ZT-S	7.0 FR X 90 CM	3 FIOS	Tipless	S
SE-18-120-3-ZT-S	1.8 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	S
SE-24-120-3-ZT-S	2.4 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	S
SE-30-120-3-ZT-S	3.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	S
SE-40-120-3-ZT-S	4.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	S
SE-50-120-3-ZT-S	5.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	S
SE-70-120-3-ZT-S	7.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless	S
SE-18-70-3-R-S	1.8 FR X 70 CM	3 FIOS	Straight	S
SE-24-70-3-R-S	2.4 FR X 70 CM	3 FIOS	Straight	S
SE-30-70-3-R-S	3.0 FR X 70 CM	3 FIOS	Straight	S
SE-40-70-3-R-S	4.0 FR X 70 CM	3 FIOS	Straight	S
SE-50-70-3-R-S	5.0 FR X 70 CM	3 FIOS	Straight	S
SE-70-70-3-R-S	7.0 FR X 70 CM	3 FIOS	Straight	S
SE-18-90-3-R-S	1.8 FR X 90 CM	3 FIOS	Straight	S
SE-24-90-3-R-S	2.4 FR X 90 CM	3 FIOS	Straight	S
SE-30-90-3-R-S	3.0 FR X 90 CM	3 FIOS	Straight	S
SE-40-90-3-R-S	4.0 FR X 90 CM	3 FIOS	Straight	S
SE-50-90-3-R-S	5.0 FR X 90 CM	3 FIOS	Straight	S
SE-70-90-3-R-S	7.0 FR X 90 CM	3 FIOS	Straight	S
SE-18-120-3-R-S	1.8 FR X 120 CM	3 FIOS	Straight	S
SE-24-120-3-R-S	2.4 FR X 120 CM	3 FIOS	Straight	S
SE-30-120-3-R-S	3.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Straight	S
SE-40-120-3-R-S	4.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Straight	S
SE-50-120-3-R-S	5.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Straight	S
SE-70-120-3-R-S	7.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Straight	S
SE-18-70-3-NT-S	1.8 FR X 70 CM	3 FIOS	Tipless Helical	S
SE-24-70-3-NT-S	2.4 FR X 70 CM	3 FIOS	Tipless Helical	S
SE-30-70-3-NT-S	3.0 FR X 70 CM	3 FIOS	Tipless Helical	S
SE-40-70-3-NT-S	4.0 FR X 70 CM	3 FIOS	Tipless Helical	S
SE-50-70-3-NT-S	5.0 FR X 70 CM	3 FIOS	Tipless Helical	S
SE-70-70-3-NT-S	7.0 FR X 70 CM	3 FIOS	Tipless Helical	S
SE-18-90-3-NT-S	1.8 FR X 90 CM	3 FIOS	Tipless Helical	S

ENDOBASKET COM MANOPLA S				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de cesta	Manopla
SE-24-90-3-NT-S	2.4 FR X 90 CM	3 FIOS	Tipless Helical	S
SE-30-90-3-NT-S	3.0 FR X 90 CM	3 FIOS	Tipless Helical	S
SE-40-90-3-NT-S	4.0 FR X 90 CM	3 FIOS	Tipless Helical	S
SE-50-90-3-NT-S	5.0 FR X 90 CM	3 FIOS	Tipless Helical	S
SE-70-90-3-NT-S	7.0 FR X 90 CM	3 FIOS	Tipless Helical	S
SE-18-120-3-NT-S	1.8 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless Helical	S
SE-24-120-3-NT-S	2.4 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless Helical	S
SE-30-120-3-NT-S	3.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless Helical	S
SE-40-120-3-NT-S	4.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless Helical	S
SE-50-120-3-NT-S	5.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless Helical	S
SE-70-120-3-NT-S	7.0 FR X 120 CM	3 FIOS	Tipless Helical	S
SE-18-70-4-N-S	1.8 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	S
SE-24-70-4-N-S	2.4 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	S
SE-30-70-4-N-S	3.0 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	S
SE-40-70-4-N-S	4.0 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	S
SE-50-70-4-N-S	5.0 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	S
SE-70-70-4-N-S	7.0 FR X 70 CM	4 FIOS	Helical	S
SE-18-90-4-N-S	1.8 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	S
SE-24-90-4-N-S	2.4 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	S
SE-30-90-4-N-S	3.0 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	S
SE-40-90-4-N-S	4.0 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	S
SE-50-90-4-N-S	5.0 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	S
SE-70-90-4-N-S	7.0 FR X 90 CM	4 FIOS	Helical	S
SE-18-120-4-N-S	1.8 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	S
SE-24-120-4-N-S	2.4 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	S
SE-30-120-4-N-S	3.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	S
SE-40-120-4-N-S	4.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	S
SE-50-120-4-N-S	5.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	S
SE-70-120-4-N-S	7.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Helical	S
SE-18-70-4-ZT-S	1.8 FR X 70 CM	4 FIOS	Tipless	S
SE-24-70-4-ZT-S	2.4 FR X 70 CM	4 FIOS	Tipless	S
SE-30-70-4-ZT-S	3.0 FR X 70 CM	4 FIOS	Tipless	S
SE-40-70-4-ZT-S	4.0 FR X 70 CM	4 FIOS	Tipless	S
SE-50-70-4-ZT-S	5.0 FR X 70 CM	4 FIOS	Tipless	S
SE-70-70-4-ZT-S	7.0 FR X 70 CM	4 FIOS	Tipless	S











ENDOBASKET COM MANOPLA S				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de cesta	Manopla
SE-18-90-4-ZT-S	1.8 FR X 90 CM	4 FIOS	Tipless	S
SE-24-90-4-ZT-S	2.4 FR X 90 CM	4 FIOS	Tipless	S
SE-30-90-4-ZT-S	3.0 FR X 90 CM	4 FIOS	Tipless	S
SE-40-90-4-ZT-S	4.0 FR X 90 CM	4 FIOS	Tipless	S
SE-50-90-4-ZT-S	5.0 FR X 90 CM	4 FIOS	Tipless	S
SE-70-90-4-ZT-S	7.0 FR X 90 CM	4 FIOS	Tipless	S
SE-18-120-4-ZT-S	1.8 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	S
SE-24-120-4-ZT-S	2.4 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	S
SE-30-120-4-ZT-S	3.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	S
SE-40-120-4-ZT-S	4.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	S
SE-50-120-4-ZT-S	5.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	S
SE-70-120-4-ZT-S	7.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless	S
SE-18-70-4-R-S	1.8 FR X 70 CM	4 FIOS	Straight	S
SE-24-70-4-R-S	2.4 FR X 70 CM	4 FIOS	Straight	S
SE-30-70-4-R-S	3.0 FR X 70 CM	4 FIOS	Straight	S
SE-40-70-4-R-S	4.0 FR X 70 CM	4 FIOS	Straight	S
SE-50-70-4-R-S	5.0 FR X 70 CM	4 FIOS	Straight	S
SE-70-70-4-R-S	7.0 FR X 70 CM	4 FIOS	Straight	S
SE-18-90-4-R-S	1.8 FR X 90 CM	4 FIOS	Straight	S
SE-24-90-4-R-S	2.4 FR X 90 CM	4 FIOS	Straight	S
SE-30-90-4-R-S	3.0 FR X 90 CM	4 FIOS	Straight	S
SE-40-90-4-R-S	4.0 FR X 90 CM	4 FIOS	Straight	S
SE-50-90-4-R-S	5.0 FR X 90 CM	4 FIOS	Straight	S
SE-70-90-4-R-S	7.0 FR X 90 CM	4 FIOS	Straight	S
SE-18-120-4-R-S	1.8 FR X 120 CM	4 FIOS	Straight	S
SE-24-120-4-R-S	2.4 FR X 120 CM	4 FIOS	Straight	S
SE-30-120-4-R-S	3.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Straight	S
SE-40-120-4-R-S	4.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Straight	S
SE-50-120-4-R-S	5.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Straight	S
SE-70-120-4-R-S	7.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Straight	S
SE-18-70-4-NT-S	1.8 FR X 70 CM	4 FIOS	Tipless Helical	S
SE-24-70-4-NT-S	2.4 FR X 70 CM	4 FIOS	Tipless Helical	S
SE-30-70-4-NT-S	3.0 FR X 70 CM	4 FIOS	Tipless Helical	S
SE-40-70-4-NT-S	4.0 FR X 70 CM	4 FIOS	Tipless Helical	S
SE-50-70-4-NT-S	5.0 FR X 70 CM	4 FIOS	Tipless Helical	S





ENDOBASKET COM MANOPLA S				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de cesta	Manopla
SE-70-70-4-NT-S	7.0 FR X 70 CM	4 FIOS	Tipless Helical	S
SE-18-90-4-NT-S	1.8 FR X 90 CM	4 FIOS	Tipless Helical	S
SE-24-90-4-NT-S	2.4 FR X 90 CM	4 FIOS	Tipless Helical	S
SE-30-90-4-NT-S	3.0 FR X 90 CM	4 FIOS	Tipless Helical	S
SE-40-90-4-NT-S	4.0 FR X 90 CM	4 FIOS	Tipless Helical	S
SE-50-90-4-NT-S	5.0 FR X 90 CM	4 FIOS	Tipless Helical	S
SE-70-90-4-NT-S	7.0 FR X 90 CM	4 FIOS	Tipless Helical	S
SE-18-120-4-NT-S	1.8 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless Helical	S
SE-24-120-4-NT-S	2.4 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless Helical	S
SE-30-120-4-NT-S	3.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless Helical	S
SE-40-120-4-NT-S	4.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless Helical	S
SE-50-120-4-NT-S	5.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless Helical	S
SE-70-120-4-NT-S	7.0 FR X 120 CM	4 FIOS	Tipless Helical	S
SE-18-70-5-N-S	1.8 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	S
SE-24-70-5-N-S	2.4 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	S
SE-30-70-5-N-S	3.0 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	S
SE-40-70-5-N-S	4.0 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	S
SE-50-70-5-N-S	5.0 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	S
SE-70-70-5-N-S	7.0 FR X 70 CM	5 FIOS	Helical	S
SE-18-90-5-N-S	1.8 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	S
SE-24-90-5-N-S	2.4 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	S
SE-30-90-5-N-S	3.0 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	S
SE-40-90-5-N-S	4.0 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	S
SE-50-90-5-N-S	5.0 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	S
SE-70-90-5-N-S	7.0 FR X 90 CM	5 FIOS	Helical	S
SE-18-120-5-N-S	1.8 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	S
SE-24-120-5-N-S	2.4 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	S
SE-30-120-5-N-S	3.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	S
SE-40-120-5-N-S	4.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	S
SE-50-120-5-N-S	5.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	S
SE-70-120-5-N-S	7.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Helical	S
SE-18-70-5-ZT-S	1.8 FR X 70 CM	5 FIOS	Tipless	S
SE-24-70-5-ZT-S	2.4 FR X 70 CM	5 FIOS	Tipless	S
SE-30-70-5-ZT-S	3.0 FR X 70 CM	5 FIOS	Tipless	S
SE-40-70-5-ZT-S	4.0 FR X 70 CM	5 FIOS	Tipless	S

ENDOBASKET COM MANOPLA S				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de cesta	Manopla
SE-50-70-5-ZT-S	5.0 FR X 70 CM	5 FIOS	Tipless	S
SE-70-70-5-ZT-S	7.0 FR X 70 CM	5 FIOS	Tipless	S
SE-18-90-5-ZT-S	1.8 FR X 90 CM	5 FIOS	Tipless	S
SE-24-90-5-ZT-S	2.4 FR X 90 CM	5 FIOS	Tipless	S
SE-30-90-5-ZT-S	3.0 FR X 90 CM	5 FIOS	Tipless	S
SE-40-90-5-ZT-S	4.0 FR X 90 CM	5 FIOS	Tipless	S
SE-50-90-5-ZT-S	5.0 FR X 90 CM	5 FIOS	Tipless	S
SE-70-90-5-ZT-S	7.0 FR X 90 CM	5 FIOS	Tipless	S
SE-18-120-5-ZT-S	1.8 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	S
SE-24-120-5-ZT-S	2.4 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	S
SE-30-120-5-ZT-S	3.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	S
SE-40-120-5-ZT-S	4.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	S
SE-50-120-5-ZT-S	5.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	S
SE-70-120-5-ZT-S	7.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless	S
SE-18-70-5-R-S	1.8 FR X 70 CM	5 FIOS	Straight	S
SE-24-70-5-R-S	2.4 FR X 70 CM	5 FIOS	Straight	S
SE-30-70-5-R-S	3.0 FR X 70 CM	5 FIOS	Straight	S
SE-40-70-5-R-S	4.0 FR X 70 CM	5 FIOS	Straight	S
SE-50-70-5-R-S	5.0 FR X 70 CM	5 FIOS	Straight	S
SE-70-70-5-R-S	7.0 FR X 70 CM	5 FIOS	Straight	S
SE-18-90-5-R-S	1.8 FR X 90 CM	5 FIOS	Straight	S
SE-24-90-5-R-S	2.4 FR X 90 CM	5 FIOS	Straight	S
SE-30-90-5-R-S	3.0 FR X 90 CM	5 FIOS	Straight	S
SE-40-90-5-R-S	4.0 FR X 90 CM	5 FIOS	Straight	S
SE-50-90-5-R-S	5.0 FR X 90 CM	5 FIOS	Straight	S
SE-70-90-5-R-S	7.0 FR X 90 CM	5 FIOS	Straight	S
SE-18-120-5-R-S	1.8 FR X 120 CM	5 FIOS	Straight	S
SE-24-120-5-R-S	2.4 FR X 120 CM	5 FIOS	Straight	S
SE-30-120-5-R-S	3.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Straight	S
SE-40-120-5-R-S	4.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Straight	S
SE-50-120-5-R-S	5.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Straight	S
SE-70-120-5-R-S	7.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Straight	S
SE-18-70-5-NT-S	1.8 FR X 70 CM	5 FIOS	Tipless Helical	S
SE-24-70-5-NT-S	2.4 FR X 70 CM	5 FIOS	Tipless Helical	S
SE-30-70-5-NT-S	3.0 FR X 70 CM	5 FIOS	Tipless Helical	S

ENDOBASKET COM MANOPLA S				
				
Modelos	Dimensões	Nº Fios da Cesta	Tipo de cesta	Manopla
SE-40-70-5-NT-S	4.0 FR X 70 CM	5 FIOS	Tipless Helical	S
SE-50-70-5-NT-S	5.0 FR X 70 CM	5 FIOS	Tipless Helical	S
SE-70-70-5-NT-S	7.0 FR X 70 CM	5 FIOS	Tipless Helical	S
SE-18-90-5-NT-S	1.8 FR X 90 CM	5 FIOS	Tipless Helical	S
SE-24-90-5-NT-S	2.4 FR X 90 CM	5 FIOS	Tipless Helical	S
SE-30-90-5-NT-S	3.0 FR X 90 CM	5 FIOS	Tipless Helical	S
SE-40-90-5-NT-S	4.0 FR X 90 CM	5 FIOS	Tipless Helical	S
SE-50-90-5-NT-S	5.0 FR X 90 CM	5 FIOS	Tipless Helical	S
SE-70-90-5-NT-S	7.0 FR X 90 CM	5 FIOS	Tipless Helical	S
SE-18-120-5-NT-S	1.8 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless Helical	S
SE-24-120-5-NT-S	2.4 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless Helical	S
SE-30-120-5-NT-S	3.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless Helical	S
SE-40-120-5-NT-S	4.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless Helical	S
SE-50-120-5-NT-S	5.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless Helical	S
SE-70-120-5-NT-S	7.0 FR X 120 CM	5 FIOS	Tipless Helical	S

4. SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Consultar as instruções para utilização		Cuidado, consultar os documentos fornecidos junto com o dispositivo
	Fabricante		Data de fabricação
	Número de referência		Código do lote
	Frágil, manusear com cuidado		Manter protegido da luz solar
	Manter seco		Esterilizado utilizando óxido de etileno

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Limites de temperatura		Coleta separada de equipamentos médicos e eletrônicos
	Validade		Não utilizar se a embalagem estiver danificada

5. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



Ao utilizar o dispositivo, sempre use equipamento de proteção pessoal apropriado. Caso contrário, sangue, muco e outros fluidos e/ou substâncias potencialmente infecciosas provenientes do paciente podem representar um risco de controle de infecção. Os equipamentos de proteção pessoal apropriados incluem: proteção ocular, máscara facial, roupas resistentes à umidade e luvas resistentes a produtos químicos.

- Antes de utilizar o dispositivo, inspecione o endobasket. Verifique a colocação da manopla de operação e inspecione o deslizamento da sonda extratora a fim de verificar alguma anormalidade. Não utilize em caso de danos ou anomalias.
- Recomenda-se que o ureter seja pré-dilatado para prevenir a impactação do cálculo durante sua extração.
- Identifique com o auxílio de um dispositivo apropriado (e.g. ureteroscópio, nefroscópio, cistoscópio, bainha de acesso ureteral ou somente sob fluoroscopia) o cálculo a ser retirado.
- Insira lentamente a sonda no dispositivo, com progressão milimétrica, até que a cesta se abra na extremidade distal, com cuidado para que a sonda não dobre.
- Insira um fio guia (não fornecido) com diâmetro compatível com o dispositivo a ser utilizado no meato uretral a fim de criar um canal de trabalho até os rins.
- Depois de alcançar o ponto desejado fluoroscopicamente, por meio do fio guia, proceda à passagem do instrumento pelo trato urinário.
- Identifique a localização exata do cálculo. Atuando na manopla de operação, com movimentos de vai e vem dos polegares, faça a captura do cálculo a fim de aprisioná-lo na cesta extratora.
- Tracione a manopla de operação e retire o endobasket com o cálculo aprisionado para fora do sistema urinário.
- Repita os passos até que os cálculos sejam totalmente retirados do trato urinário.

6. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- O produto é indicado para uso exclusivo por médicos urologistas que tenham recebido treinamento suficiente em técnicas endoscópicas clínicas.
- Certifique-se de que a descrição e dimensões do endobasket são adequadas ao procedimento a ser realizado.

- Para evitar possíveis choques elétricos, certifique-se de que o endobasket não entre em contato com nenhum instrumento condutor de energia elétrica.
- Não gire o endobasket aberto (cesta) dentro do ureter. Certifique-se de que a cesta esteja fechada ao ser removida do dispositivo utilizado durante o procedimento.
- Não aplique muita força ao fechar o cesto do endobasket pois isto pode danificá-lo.
- Alguns cálculos podem ser muito grandes para serem removidos endoscopicamente. Para evitar a impactação do cálculo, deve-se utilizar fluoroscopia ou raio-X para determinar seu tamanho.
- Caso haja resistência ao avançar ou retirar o endobasket, investigue a causa da resistência para evitar lesões ao paciente.
- Se necessário, utilize um equipamento de litotripsia para fragmentar os cálculos a serem extraídos, desde que não haja contato direto com a sonda extratora.
- Em caso de danos à embalagem original do produto, este deve ser imediatamente descartado, tendo em vista que a esterilização de fábrica pode ter sido afetada. A reesterilização do produto não garante o desempenho atribuído a ele, sendo de inteira responsabilidade do usuário este procedimento.
- A embalagem dos componentes deve ser aberta somente no momento do uso, em local adequado (conforme descrito no Título 8) e em condições assépticas de manipulação, uma vez que os mesmos são entregues esterilizados.
- Após o uso o dispositivo deve ser descartado de acordo com as regras do protocolo hospitalar, conforme indicações do Título 10.

7. EMBALAGEM

O dispositivo é embalado primariamente em papel cartão, selado com papel grau cirúrgico. A embalagem secundária para transporte é em papelão. Cada embalagem contém:

- um (01) endobasket com manopla.



O uso de componentes diferentes daqueles aqui especificados é de inteira responsabilidade do usuário.

8. TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E RECEBIMENTO

8.1. TRANSPORTE

O transporte do produto deve ser feito em sua embalagem original, com as seguintes condições ambientais:

- Temperatura: - 20°C a 60°C (253K a 333K)
- Umidade relativa: 10% a 90%

Zeze sempre pela integridade da embalagem. O produto não deve ficar exposto às condições atmosféricas (chuva, sol, etc.).

Caso ocorra algum dano à embalagem ou ao produto durante o transporte a E-MED deve ser notificada e o produto deve ser devolvido.

8.2. ARMAZENAMENTO

O armazenamento deve ser feito em local com as seguintes condições ambientais:

- Temperatura: - 20°C a 60°C (253K a 333K)
- Umidade relativa: 10% a 90%

Zeze sempre pela integridade da embalagem. O produto não deve ficar exposto às condições atmosféricas (chuva, sol, etc.).

8.3. RECEBIMENTO

Durante o recebimento, inspecione os componentes para verificar possíveis danos durante o transporte.

- As alegações de possíveis danos somente serão aceitas se tiverem sido relatadas ao entregador ou diretamente ao remetente.
- Se o produto for devolvido, é obrigatório o uso da embalagem original.

Não deixe o produto exposto às condições atmosféricas (chuva, sol, etc.).

9. VERIFICAÇÕES SISTEMÁTICAS

9.1. VERIFICAÇÃO DA DATA DE VALIDADE

O dispositivo não pode ser utilizado depois da data de validade impressa em sua embalagem.

9.2. VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DA EMBALAGEM

Não pode ser utilizado o dispositivo cuja embalagem não assegurar a preservação da esterilidade – embalagem perfurada, rasgada, descolada, etc.

10. DESCARTE



A E-MED recomenda uso único.

Consulte a legislação local para verificar normas a serem seguidas em seu processo de descarte, a fim de evitar quaisquer riscos ao meio ambiente e/ou a terceiros. Cada instituição possui um procedimento de recolhimento, armazenamento e descarte próprio de seus resíduos sólidos, seguindo as normas estabelecidas.

11. GARANTIA

Para informações sobre a garantia do produto, vide "Certificado de Garantia", integrado ao Título 12 deste manual.

12. CERTIFICADO DE GARANTIA

CERTIFICADO DE GARANTIA

Ao comprador original de um produto descartável fabricado pela E-MED, desde que novo, é conferida a garantia legal de noventa (90) dias prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como “Código de Defesa do Consumidor”, prazo esse que será contado a partir da data da compra constante da Nota Fiscal de venda ao cliente final.

A garantia compreenderá a substituição do produto descartável e estará sujeita a avaliação técnica da E-MED quanto à possibilidade de seu uso.

Esta garantia aplica-se ao comprador original e não pode ser distribuída ou transferida a terceiros.

A garantia perde automaticamente sua validade se o descartável:

- For modificado ou alterado pelo cliente e/ou por terceiro(s);
- For utilizado de maneira irregular ou inadequada em face das especificações técnicas e/ou das recomendações de uso;
- Tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de utilização, transporte e/ou armazenagem;
- Tiver sido submetido a reparos pelo comprador e/ou terceiro(s) sem expresse conhecimento e consentimento da E-MED.

A E-MED terá um prazo de trinta (30) dias corridos, contados a partir da data de recebimento do descartável em sua fábrica, para a substituição do produto durante seu período de garantia.

A E-MED não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos, diretos, incidentais ou consequentes, que resultem da quebra da garantia expressa no presente Certificado, exceção feita ao que nele consta.

A E-MED não autoriza nenhum terceiro, seja pessoa física ou jurídica, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia do produto descartável além daquelas disciplinadas neste certificado.

DADOS DA NOTA FISCAL DE VENDA DO DESCARTÁVEL	
NÚMERO	
DATA DE EMISSÃO	